

## WSD: 入出力ファイルの条件 Use Conditions of Input/Output File

作成したい SMAF ファイルの条件に合わせて、チャンネル数、サンプリング周波数を指定してください。  
Please specify Channel and Sampling Frequency according to the conditions of a SMAF file to create.

Input File WAV [.wav], AIFF [.aif,.aiff]			Output File SMAF [.mmf]		
Bit	Channel	Sampling Frequency	File Format	Channel	Sampling Frequency
8bit or 16bit	Mono or Stereo	4kHz ~ 48kHz	SMAF/MA-2	Mono	4kHz or 8kHz
			SMAF/MA-3	Mono	4kHz ~ 16kHz
			SMAF/MA-5	Mono	4kHz ~ 24kHz
				Stereo <sup>(※)</sup>	4kHz ~ 12kHz
			SMAF/MA-7	Mono	4kHz ~ 48kHz
				Stereo <sup>(※)</sup>	4kHz ~ 24kHz

(※) Mono から Stereo への変換はできません。  
Mono to Stereo conversion is not possible.

Note: サンプリング周波数 4kHz~48kHz の Wave ファイルを WSD で再生することが可能です。  
Wave file, its sampling frequency is 4 kHz to 48 kHz, can be played on WSD.